



Tracciamento GPS e collare elettronico per addestramento

## **Guida Rapida**

Per un corretto utilizzo del vostro Benelli  
Caddy si consiglia di consultare  
interamente il manuale

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO

 **ATTENZIONE:** leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza riguardanti l'uso del Benelli Caddy. Non rispettare le seguenti regole potrebbe arrecare danno all'operatore, al cane o a terzi, oltre che causare danni al dispositivo stesso.

Per l'utilizzo corretto del Power Bank fare riferimento alle relative istruzioni d'uso.

### SICUREZZA DELL'OPERATORE

#### Uso e manutenzione

Utilizzare un dispositivo danneggiato o malfunzionante può arrecare danni sia al cane che all'operatore. Un uso improprio, urti e cadute possono danneggiare il dispositivo. In caso di malfunzionamenti si consiglia di contattare il Supporto Tecnico.

#### Prodotto elettronico

Il dispositivo Benelli Caddy contiene componenti elettronici e una batteria. Non conservare vicino a fonti di calore o vicino a prodotti infiammabili perché potrebbe danneggiare il prodotto o arrecare danno a cose e persone.

#### Ricarica

Ricaricare i dispositivi Benelli Caddy utilizzando unicamente il carica batterie Benelli fornito nella confezione. Caricare il dispositivo solo a temperature comprese tra 0° e 45°. In caso di danni visibili o malfunzionamenti della batteria o del carica batterie, contattare il Supporto Tecnico.

#### Interferenze con dispositivi medicali

I dispositivi Benelli Caddy contengono componenti elettronici che emettono onde elettromagnetiche e frequenze radio a basso livello di potenza. Queste onde potrebbero interferire con pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medicali. Se si ritiene che Benelli Caddy possa interferire con eventuali dispositivi medicali, interrompere immediatamente l'utilizzo di Caddy e consultare il medico.

#### Cani aggressivi

Non utilizzare Benelli Caddy su cani aggressivi perché questi potrebbero reagire in maniera sfavorevole e causare danni e ferite a persone o ad altri cani. Nel caso in cui si abbia a che fare con cani aggressivi, rivolgersi a un addestratore professionista oppure a un veterinario.

#### Bambini

I dispositivi Benelli Caddy non sono giocattoli. Quando utilizzati in presenza di bambini, è necessaria la supervisione di un adulto.

## **SICUREZZA DEL CANE**

### **Uso appropriato**

I dispositivi Benelli Caddy devono essere esclusivamente utilizzati per monitorare, tracciare o addestrare i cani. Osservare attentamente il proprio cane per determinare il giusto livello di stimolazione e la corretta posizione del collare.

### **Posizionamento del collare**

Un corretto posizionamento del collare è importante sia per il risultato dell'addestramento sia per il confort del cane stesso. Il collare deve essere posizionato aderente al collo, ma non troppo stretto. Non lasciare il collare al cane per un periodo di tempo troppo lungo. Si raccomanda un uso commisurato al livello di tolleranza del proprio cane. Un utilizzo prolungato del collare può causare irritazioni o abrasioni alla cute del cane. Controllare periodicamente la cute nei punti di contatto con il collare e verificare che non ci siano irritazioni; se si riscontrassero arrossamenti o altro consultare il veterinario.

### **UTILIZZO NON AUTORIZZATO**

I dispositivi Benelli Caddy devono essere usati in modo sicuro e responsabile per monitorare, tracciare o addestrare cani. I dispositivi Benelli Caddy non sono pensati per usi su altri animali o su persone. Non usarli in situazioni o ambienti pericolosi che potrebbero portare alla morte, ferite, perdite o danni.

### **BATTERIE**

I dispositivi Benelli Caddy contengono batterie. Non provare a sostituire le batterie autonomamente, contattare il supporto tecnico o il rivenditore. Si ricorda che lo smaltimento delle batterie è soggetto a regolamentazione. Non smontare, schiacciare, scaldare o manomettere in alcun modo le batterie in quanto questo potrebbe causare incendi, esplosioni, ferite o danni a persone e cose.

# Indice

Indice .....	4
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .....	7
PANORAMICA .....	8
PRIMO UTILIZZO .....	10
Caricare Benelli Caddy .....	10
Accendere Benelli Caddy .....	12
Pulsanti operativi .....	13
LED di segnalazione .....	14
PARTI DEL CONNETTORE BLUETOOTH .....	15
Come attaccare la clip per la cintura .....	15
Sostituire l'antenna .....	16
Massimizzare la portata .....	16
PARTI DEL COLLARE GPS .....	17
Sostituzione dell'antenna .....	17
POSIZIONAMENTO DEL COLLARE .....	18
IMPOSTAZIONE DELLA CORRETTA STIMOLAZIONE .....	18
AGGIUSTAMENTO DELLA LUNGHEZZA DELLE SONDE PER LA STIMOLAZIONE .....	19
ACQUISIZIONE DEL SEGNALE GPS .....	19
INSTALLAZIONE DELL'APP BENELLI .....	20
Smartphone compatibili .....	20
Download dell'App .....	20

SINCRONIZZAZIONE .....	20
Sincronizzazione dello smartphone al connettore Bluetooth.....	21
Sincronizzazione dei collari GPS .....	21
CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE.....	21
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	22
INFORMAZIONI SU GARANZIA, RIPARAZIONI & ASSISTENZA.....	24
SUPPORTO TECNICO BENELLI .....	25
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.....	25



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Connettore Bluetooth



Collare GPS



Carica batterie



Cavetto doppio



Clip per cintura



Power bank



Strumenti per sonde



Luce spia





Guida Rapida

# PANORAMICA




 **Caddy**  
Connettore Bluetooth



 **Caddy**  
Collare elettronico GPS

# PRIMO UTILIZZO

## Caricare Benelli Caddy



Effettuare una carica completa del connettore e del collare prima del primo utilizzo. Benelli Caddy usa batterie ai polimeri di litio.

- Utilizzare solo carica batterie Benelli.
- Non ricaricare vicino a sostanze infiammabili.
- Ricaricare completamente il Benelli Caddy se si prevede di non utilizzarlo per più di un mese.

### Quando caricare

- Quando i LED sul collare e sul connettore sono rossi.
- Quando l'App mostra uno stato di carica bassa sul collare o sul connettore.
- Quando il LED non si accende.

## Come ricaricare


1. Connettere il carica batterie al connettore Bluetooth e al collare GPS usando il cavetto doppio.
2. Inserire il carica batterie in una presa 220-230V.
3. Quando completamente carico, staccare i cavetti e chiudere i connettori di ricarica con la protezione in gomma presente sul dispositivo.
4. Il collare GPS e il connettore Bluetooth non possono essere utilizzati quando sono in carica. Il LED mostrerà la luce rossa mentre è in carica e quella verde quando è completamente carico. Un ciclo di carica completo durerà circa tre ore e mezza.

## ATTENZIONE

Durante la ricarica della batteria, l'unità deve essere vicino alla presa a muro, e la presa a muro deve essere facilmente accessibile per motivi di sicurezza.

## Cavo di ricarica

Non utilizzare più di un cavetto doppio con un singolo alimentatore



## Informazione Caricatore

Fabbricante: I.T.E. Power Supply

Paese di fabbricazione: CHINA

Nome del modello: HK-AR-050A200-EU INPUT: 100-240V -50/60Hz 0.35A /  
OUTPUT: SV 2°

## Accendere Benelli Caddy



### Connettore Bluetooth

- Per accendere il connettore Bluetooth, premere il tasto SELECT rosso finché il LED POWER non si accende



### Collare GPS

- Per accendere il collare GPS, premere il tasto di accensione finché il LED non si accende.
- Per spegnere il collare GPS, premere il tasto di accensione finché il LED non diventa rosso e successivamente si spegne.
- Il collare emetterà un suono per indicare sia l'avvenuta accensione che lo spegnimento.

## Pulsanti operativi



### Connettore Bluetooth

Il tasto SELECT serve per accendere o spegnere il connettore oppure per selezionare un dispositivo da sincronizzare.

Quando acceso, premere una volta il tasto SELECT per accendere il LED accanto a COLLAR e quindi sincronizzare il collare GPS e premere SELECT 2 volte per accendere il LED accanto a PHONE per sincronizzare l'App dello smartphone.

Il tasto CONNECT serve per connettere il connettore Bluetooth al collare GPS o allo smartphone. Tenere premuto il tasto CONNECT fino a che il LED accanto al dispositivo desiderato non lampeggia velocemente; a questo punto il connettore Bluetooth è pronto per la sincronizzazione.

\* Utilizzando il tasto SELECT selezionare COLLAR sul connettore per connettere il collare al connettore Bluetooth. Per sincronizzare lo smartphone selezionare PHONE.

### Collare GPS

Per accendere il collare tenere premuto il tasto rosso finché il LED non si illumina di verde. Per spegnerlo ripetere l'azione finché il LED non si spegne. Per attivare la modalità "sincronizzazione", da spento, premere il tasto rosso finché il LED non lampeggia velocemente. Quando il collare è in modalità "sincronizzazione" emette una melodia.

\* La modalità di sincronizzazione serve per connettere il collare GPS e il connettore Bluetooth. Il collare e il connettore Caddy vengono forniti già sincronizzati.

## LED di segnalazione



### Connettore Bluetooth

Il connettore è acceso quando il LED di POWER, lampeggia ogni 2 secondi. Il colore del LED indica lo stato di carica della batteria del connettore: verde (fino a 50%), arancione (da 50% a 10%) e rosso (da 10% a 0%). Per impostare il LED su PHONE premere il tasto SELECT due volte.

Una volta impostato su PHONE il LED rimarrà acceso e di colore verde.

Successivamente tenere premuto il tasto CONNECT per avviare la modalità "sincronizzazione" del connettore Bluetooth con l'App del vostro smartphone. Una volta premuto il LED

inizierà a lampeggiare rapidamente. Per sincronizzare il collare premere nuovamente il tasto SELECT e il LED accanto a COLLAR rimarrà acceso.


Tenere premuto il tasto CONNECT finché il LED non lampeggerà velocemente.



### Collare GPS

Il LED lampeggia quando il collare è acceso. Il colore del LED indica lo stato di carica della batteria del collare: verde (fino a 50%), arancione (da 50% a 10%) e rosso (da 10% a 0%).

## PARTI DEL CONNETTORE BLUETOOTH




### Come attaccare la clip per la cintura

1. Allineare la clip ai buchi delle viti nella parte posteriore del connettore Bluetooth.
2. Avvitare la clip al connettore usando le viti in dotazione.

**Attenzione!** Avvitare fermamente la clip al connettore, facendo attenzione a non danneggiare le viti.


## Sostituire l'antenna

Svitare l'antenna in senso antiorario per rimuoverla




## Massimizzare la portata

- Il Caddy ha una portata di 15 km.
- Tenere il connettore Bluetooth con l'antenna rivolta verso l'alto per massimizzare la portata.
- Il connettore Bluetooth deve essere entro un raggio di 10 metri dallo smartphone utilizzato.




# PARTI DEL COLLARE GPS

## Luce di test per stimolazione



- 1) Accendere il collare GPS e posizionare la luce di test sopra le sonde.
- 2) La luce di test si illuminerà brevemente quando sarà premuto il tasto di stimolazione in modalità impulso sull'App. La luce rimarrà accesa costantemente premendo il tasto di stimolazione in modalità costante; la luce rimarrà accesa per tutta la durata della pressione fino ad un massimo di 12 secondi.
- 3) Man mano che la potenza della stimolazione aumenta, la luce si farà sempre più intensa.




## Sostituzione dell'antenna

Aprire il contenitore dell'antenna svitando le 4 viti e le sonde. Svitare la vite che regge l'antenna per sostituirla

Per questo tipo di interventi è necessario utilizzare ricambi originali e si consiglia di rivolgersi al Supporto Tecnico o al rivenditore.

## POSIZIONAMENTO DEL COLLARE

Il collare deve essere posizionato in modo tale che le sonde rimangano ferme a contatto con la pelle del cane. Quando allacciato correttamente, deve essere possibile far passare un dito tra le sonde e il cane. La migliore posizione per un collare è leggermente laterale al collo del cane. Se il collare venisse allacciato troppo lento potrebbe causare irritazione sulla pelle del cane per via del continuo movimento. Se il collare venisse allacciato troppo stretto potrebbe causare problemi di respirazione.



## IMPOSTAZIONE DELLA CORRETTA STIMOLAZIONE

- Aprire l'App Benelli e navigare su sezione Caddy, schermata Addestramento. Successivamente selezionare il cane ed il livello di stimolazione.
- I livelli di stimolazione vanno da 1 (il più basso) a 100 (il più alto).
- Iniziare sempre dal più basso e aumentare il livello lentamente.
- Il giusto livello di stimolazione è quello che fa reagire in maniera pacata il cane, come se avvenisse una contrazione dei muscoli del collo.


N.B. Ogni cane ha la propria soglia di tolleranza e di reazione alla stimolazione. Osservare e valutare bene le reazioni del cane per trovare la giusta intensità. Il livello di stimolazione può variare in base alla situazione o alle distrazioni del momento.

## AGGIUSTAMENTO DELLA LUNGHEZZA DELLE SONDE PER LA STIMOLAZIONE

Il Benelli Caddy viene venduto equipaggiato con delle sonde standard di 15mm che possono essere estese a 19mm per l'uso su cani a pelo lungo. Per estendere le sonde agire come segue:

- 1) Usare lo strumento in dotazione dal lato con scritta "5/8" e svitare le sonde in senso antiorario.
- 2) Posizionare l'estensore delle sonde sopra i fori.
- 3) Posizionare le sonde sopra le estensioni e stringere in senso orario usando lo strumento in dotazione dal lato con scritta "3/4".

**\*Attenzione** : Avvitare finché non sono ben strette. Non avvitare troppo per non danneggiare la vite. Per diminuire la lunghezza delle sonde ripetere l'operazione al contrario.



## ACQUISIZIONE DEL SEGNALE GPS

Il Caddy è progettato per operare in ambiente esterno. Dopo la sincronizzazione portare il collare GPS all'esterno in modo tale da fargli acquisire il segnale GPS. Una volta agganciato l'icona del cane apparirà sulla mappa dell'App. Usare il Caddy vicino a strutture di acciaio o edifici alti ne riduce la ricezione del segnale GPS. La mancata acquisizione del segnale per un lungo periodo di tempo potrebbe indicare il malfunzionamento dell'apparecchio.

# INSTALLAZIONE DELL'APP BENELLI

## Smartphone compatibili

- iOS : iOS 8.1 e successivi  
iPhone 5, SC, 6, 6+, 6S+, 7, 7+  
iPad : iPad 3 e successivi
- Android: Android 4.3 e successivi  
Samsung Galaxy S4 e successivi,  
Note 2 e successivi, LG G3

## Download dell'App

Cercare Benelli nell'App Store per iOS oppure nel Google Play per Android



## SINCRONIZZAZIONE

Il connettore bluetooth del Caddy fa da tramite tra il collare GPS e lo smartphone. Questi devono essere sincronizzati per funzionare.



## **Sincronizzazione dello smartphone al connettore Bluetooth**

1. Aprire l'App Benelli.
2. Accendere il connettore Bluetooth.
3. Nell'App Benelli selezionare Caddy > nella sezione DISPOSITIVI premere il pulsante aggiungi (+)
4. Impostare il connettore bluetooth in modalità sincronizzazione e seguire le indicazioni riportate sulla guida della App.
  - Una volta sincronizzati ogni volta che l'App viene aperta, il connettore Bluetooth, si conetterà automaticamente. Il connettore Bluetooth deve essere nel raggio di 10mt dallo smartphone.
  - Il connettore Bluetooth si riconnetterà allo smartphone quando entra nel raggio d'azione del Bluetooth.
  - Se l'App dovesse essere reinstallata, sarà necessaria una nuova procedura di sincronizzazione.

## **Sincronizzazione dei collari GPS**

Posizionare il connettore Bluetooth e il collare GPS in modo che siano vicini fra loro.

1. Accendere il connettore Bluetooth.
2. Controllare che il collare sia spento.
3. Usare il tasto SELECT per selezionare COLLAR sul connettore Bluetooth.
4. Tenere premuto il tasto CONNECT per 5 secondi finché il LED non lampeggia veloce.
5. Tenere premuto il tasto di accensione del collare finché non partirà una melodia proveniente dal collare GPS.
6. Una volta completato il processo di sincronizzazione, la melodia si fermerà e i LED torneranno a lampeggiare normalmente.

## **CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE**

- Assicurarsi che la protezione in gomma dell'ingresso per la ricarica della batteria sia inserito correttamente durante l'uso del dispositivo.
- Dopo l'uso, controllare sempre l'integrità delle unità. Danni o rotture potrebbero inficiare l'impermeabilità.

- L'antenna deve essere avvitata bene per funzionare al massimo delle potenzialità.
- Caricare l'unità per 3,5 ore prima di un inutilizzo prolungato.
- Caricare completamente l'unità prima dell'uso.
- Non conservare all'esterno o in climi estremi.
- Benelli può includere aggiornamenti all'App che possono essere scaricati dall'App Store o da Google Play.
- In caso di inutilizzo prolungato si consiglia di ricaricare comunque periodicamente i dispositivi.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di malfunzionamenti consultare il manuale. Se il problema persiste contattare il Supporto Tecnico o il rivenditore.

### 1. Il cane non risponde alla stimolazione

- Assicurarsi che il collare sia acceso.
- Assicurarsi che il collare sia ben allacciato e che entrambe le sonde siano a contatto con il collo del cane.
- Le sonde potrebbero essere troppo corte per il pelo del cane. Se si stanno già utilizzando sonde lunghe, potrebbe essere opportuno tosare il cane all'altezza del collo.
- Il livello di intensità potrebbe essere troppo basso, quindi aumentare gradualmente il livello di stimolazione per trovare quello adatto.

### 2. L'indicatore LED è acceso, ma non sento nessuna stimolazione

- La Sua tolleranza potrebbe essere maggiore rispetto a quella del cane. Provare l'unità sulle punta delle dita dove la sensibilità è più alta. Assicurarsi che entrambe le sonde tocchino la pelle.
- La batteria potrebbe essere quasi scarica. Controllare la luce a LED o controllare sull'App il livello impostato.
- Se ha provato tutti questi rimedi e l'unità continua a non funzionare potrebbe avere bisogno di assistenza.

### **3. Caddy non ha portata operativa o la stimolazione è più debole quando il cane è lontano**

- Controllare che l'antenna del connettore Bluetooth non sia a contatto della mano/dita questo riduce sostanzialmente la portata operativa.
- Non tenere il connettore Bluetooth a contatto di altri oggetti/dispositivi.
- La portata operativa è considerata in "condizioni ottimali di trasmissione" su terreno pianeggiante ed in campo aperto. Vegetazione folta, colline, edifici ed umidità sono alcuni dei fattori che possono far diminuire la portata operativa dell'unità. Per ottimizzare la portata operativa tenere il connettore in alto, al di sopra della vostra testa.
- Ogni conduttore elettrico come reti elettriche, reti metalliche, strutture in metallo, auto e torri radio possono inficiare la portata operativa. Per una migliore riuscita operare lontano da questi.

### **4. Il connettore Bluetooth o il collare GPS non tiene la carica**

- l'ingresso per la ricarica potrebbe essere danneggiato. All'interno di questo, una puntina in metallo dovrebbe stare al centro e rivolta verso l'alto. Se la puntina è rotta o mancante l'unità dovrà essere riparata.
- l'ingresso per la ricarica deve essere pulito prima della ricarica, rimuovere ogni forma di sporco con un cotton fioc e un po' di alcol. Se il cane è stato in acqua salata, risciacquare il collare con sapone e acqua dolce.
- Per i dispositivi con più di due anni di utilizzo le batterie potrebbero risultare esauste e dover essere sostituite. Benelli non riconosce eventuali danni arrecati nella sostituzione non autorizzata delle batterie. La sostituzione non autorizzata delle batterie inficia la validità della garanzia. Contattare sempre il Supporto Tecnico o un rivenditore autorizzato prima di procedere alla sostituzione delle batterie.

### **5. La pelle del mio cane è irritata**

- Questo potrebbe essere dato da un improprio posizionamento del collare oppure da un uso prolungato. Se il cane dovesse avere la pelle irritata contattare un veterinario. Una volta che il collo è tornato alla normalità controllarlo ogni volta che si usa il dispositivo.

# INFORMAZIONI SU GARANZIA, RIPARAZIONI & ASSISTENZA

## **Garanzia 2 anni**

Benelli fornisce 2 anni di garanzia su prodotti nuovi venduti da Benelli o da rivenditori autorizzati. La garanzia è valida dalla data di acquisto del dispositivo. La garanzia è valida solo se accompagnata da una prova d'acquisto: fattura, scontrino o ricevuta fiscale. \* I costi di spedizione dei prodotti sotto garanzia verso Benelli sono a carico del cliente. Benelli provvederà alla spedizione verso il cliente. Se una riparazione non è coperta dalla garanzia, il costo dei pezzi, accessori, manodopera e spedizione è a carico del cliente. Il costo della manodopera dipenderà dall'entità della riparazione.

## **Dimostrare la garanzia**

Una prova d'acquisto: fattura, scontrino, ricevuta fiscale è necessaria per richiedere interventi sotto garanzia. Raccomandiamo fortemente di conservare l'originale.

## **Non coperto da garanzia**

Benelli non copre il costo delle riparazioni dovute a danni causati dal proprietario o dal cane, scarsa manutenzione e/o unità perse. Ogni costo di riparazione sarà a carico del cliente. La garanzia non copre malfunzionamenti causati da danni, abusi o unità perse. La garanzia è da considerarsi nulla se l'unità viene alterata da persone non autorizzate durante un tentativo di riparazione. Benelli non riconosce eventuali danni arrecati nella sostituzione non autorizzata delle batterie. La sostituzione non autorizzata della batterie inficia comunque la validità della garanzia. Benelli si riserva il diritto di trattenere o smaltire qualunque componente trovato danneggiato o rotto durante la riparazione.

## **Riparazione fuori garanzia**

Per riparazioni o interventi che non sono più coperti da garanzia, i costi di componenti, manodopera e spedizione sono a carico del cliente che sarà informato prima che il prodotto venga riparato. Scrivere una piccola nota con la spiegazione del problema, nome e cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail.

## **Procedura per l'invio di dispositivi in assistenza e riparazione**

Se l'unità è malfunzionante, consultare la guida alla risoluzione dei problemi all'interno del manuale, oppure contattare il Supporto Tecnico tramite telefono o e-mail. I costi di spedizione verso Benelli sono a carico del cliente. Benelli non è responsabile di eventuali danni, perdite, totali o parziali, diretti o indiretti causati dal trasposto dei dispositivi stessi. Benelli non prevede l'invio di unità sostitutive per il periodo della riparazione. Una copia valida della prova di acquisto è necessaria prima dell'inizio dei lavori sotto garanzia. Scrivere una piccola nota

con la spiegazione del problema, nome e cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail. Se il costo delle riparazioni non è coperto dalla garanzia sarete contattati. Per qualsiasi domanda sui prodotti Benelli, contattare il Supporto Tecnico tramite telefono o e-mail.

## SUPPORTO TECNICO BENELLI

Telefono: 0722-307300  
e-mail: servicecaddy@benelli.it

**Benelli Armi S.p.a.**  
Via della Stazione, 50  
61029, Urbino (PU)  
Italia



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, Società Benelli, dichiariamo, sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto

**Nome del modello: PTI OE, PC1 OE**  
soddisfa tutte le richieste della Direttiva

**Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU**, ed è conforme alle seguenti norme:

Essential Requirement		Applied Standards
Article 3.1(a)	Safety	EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Article 3.1(a)	Health	EN 62479:2010
Article 3.1(b)	EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2017-03) ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Article 3.2(b)	Radio	ETSI EN 300 220-1V3.1.1(2017-02) ETSI EN 300 220-2V3.1.1(2017-02) ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11)